Рубильник

Накладка в индустриальном стиле для выключателя шириной 84 мм: корпус, рычаги и поперечная рукоятка.

КОМПЛЕКТ

Что в наборе

1	**Корпус**	1
2	**Рычаги (переключатель)**	по числу клавиш
3	**Прокладка (спейсер)**	1
4	**Рукоятки**	2
5	**Штифты**	2

Двусторонний скотч | Или латунные вставки М3 и болты 25 мм (вместо скотча) | Около 20 минут

> **Безопасность.** Набор не подключается к проводке, но на время установки отключите автомат, на который заведён выключатель, и не берите выключатель влажными руками.

1

Корпус

Положите корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность.

2

Рычаги

Вставьте рычаги в прорези корпуса так, чтобы зубчатые части были внутри.

3

Прокладка и рукоятки

Между рычагами установите прокладку, на концы оси поставьте обе рукоятки.

4

Штифты

Зафиксируйте рукоятки штифтами. Вариант без скотча: латунные вставки М3 и болты 25 мм — так накладку легче разобрать.

5

Крепление

Наклейте двусторонний скотч на обратную сторону корпуса и прижмите накладку к выключателю.